


NEOVE

家庭用

取扱説明書

ネックストラップファン

NFJ6-NS21NV / NFJ6-NS21WT



もくじ

◎安全上のご注意	1～3
◎各部の名称	4
◎使い方	5～6
◎お手入れ方法	7
◎故障かな?と思ったら	7
◎製品仕様	8
●製品の廃棄について	
◎保証規定	9～10
●アフターサービスについて	
●ご注意	
◎保証書	巻末

- このたびは弊社製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
ご使用前に重要な安全に関する記載がされている本書を必ずお読みいただき、
正しく安全にご使用ください。「保証書」は大切に保管してください。



警告

リチウムイオン電池の耐熱温度は約60℃です。火のそばや直射日光のあたるところ・炎天下の車中など、高温の場所で保管・放置しないでください。

安全上のご注意

ご使用になる前に次の「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
ここに示した注意事項は安全に関する重大な内容を記載しております。お使いになる人や、他人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りください。

絵表示の例









-  ① 記号は、禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近くに具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)が表記されています。
-  ② 記号は行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。図の中や近くに具体的な指示内容(左図の場合は電源プラグをコンセントから抜く)が表記されています。

※ 誤った使い方による危険や損害の程度を区分してご案内いたします。



警告

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

	<p>改造しない。また、修理技術者以外の人は分解しない。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 火災、けがの原因になります。 ● 異常、故障時にはすぐに使用を中止し、お買い上げの販売店または弊社のサービスセンターにご相談ください。 		<p>USB ケーブル端子は本体や充電器側の根元まで確実に差し込む。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 感電、ショート、発火の原因になります。
	<p>USBケーブルは傷んだまま使用しない。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● ケーブルを傷つけたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、束ねて通電したり、高温部に近づけたり、重いものをのせたり、挟みこんだり、加工したりしないでください。 ● ケーブル内部の芯線を傷め、ショートによる発熱、発火や感電の原因になります。 		<p>USBケーブルを抜くときはコードを持たずに先端の端子部を持って引き抜く。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● ケーブル内部の芯線を傷め、ショートによる発熱、発火や感電の原因になります。
	<ul style="list-style-type: none"> ● ショート、感電やけがの原因になります。 		<p>本体やUSBケーブルを水に浸けたり、水をかけたりしない。湿気の高い場所で使用、保管しない。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● ショート、感電やけがの原因になります。
	<p>濡れた手で、USBケーブルの抜き差しをしない。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 感電や発熱・発火の原因になります。 		<p>充電しながら使用しない。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 発火、故障の原因になります。
			<p>USB 入力ポート、USB プラグのほこりは定期的にとる。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 発熱や発火の原因になります。



警告

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

	<p>USB ポートに金属類を差し込まない。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 発熱や発火、故障の原因になります。 		<p>使用中、充電中に異常（異臭、発熱、発煙等）が発生したら使用、充電を中断する。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 火災、やけど、けがの原因になります。
	<p>充電時以外は USB ケーブルを抜く。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 過充電による発熱や発火の原因になります。 		<p>風を長時間身体に当てない。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 健康を害する原因になります。特に乳幼児、お年寄り、ご病気の方にはご注意ください。
	<p>本体すき間から指を入れたりピンや針金などの異物を入れない。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 感電やけがなどの原因になります。 		<p>風をストーブなど燃焼器具に向けない。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 不完全燃焼や炎の飛散を引き起こし、一酸化炭素中毒や火災の原因になります。
	<p>チケットホルダーなど他のものと一緒に首にかけて使用しない。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 巻き込まれて、けがの原因になります。 		<p>本体にタオルなどをかぶせて使用しない。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 熱がこもり、発火や火災、本体の変形や変色の原因になります。
	<p>衣服からひもや装飾品が垂れている場合は首にかけて使用しない。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 巻き込まれて、けがの原因になります。 		<p>子どもなど取扱いに不慣れな方だけで使わせたり、幼児に触れさせたりしない。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● けがや感電の原因になります。



注意

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、障害を負う可能性及び物的損害の発生が想定される内容を示しています。


	<p>スプレー（殺虫剤、整髪料など）を本体にかけない。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 樹脂や塗装部分に変質したり、破損や発火の原因になります。 		<p>不安定な場所に設置、使用しない。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 転倒したり落下して故障の原因になります。
	<p>送風口や吸気口に髪などを近付けない。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 巻き込みによるけがの原因になります。 		<p>シンナー、ベンジン、アルカリ洗剤、灯油、ペンソール、アルコール、みがき粉などで拭かない。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 樹脂や塗装部分の変色、変質による破損の原因になります。

⚠ 注意

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、障害を負う可能性及び物的損害の発生が想定される内容を示しています。

⊘	次のような場所には置かない・使わない。 <ul style="list-style-type: none">・火気の近く・引火性のガス、油類、薬品などがあるところ・雨や水しぶきのかかるところ・ホコリや金属粉の多いところ ● 感電、故障、火災の原因になります。	⊘	倒したり、落としたり、ぶつけたり、強い衝撃を加えたりしない。 ● 感電・けが・故障・破損の原因になります。
		⊘	本製品は家庭専用です。 ● 業務用途としての使用はしないでください。
!	使用後は必ずスイッチを切る。 ● 電池の発熱・液漏れ・破裂によるけがや故障の原因になります。	⊘	炎天下の車内や暖房器具のそばなど、温度が高くなるところで保管しない。 ● 本体の変形によるショートや発火、故障電池の劣化の原因になります。
⊘	ストラップを持って本体を振り回さない。 ● 本人や他の人にあたり、けがをする原因になります。		
⊘	本体が破損した状態で動作させない。 ● 破片を巻き込み故障の原因になります。	⊘	パソコン接続のUSB給電式外付けハードディスクや携帯電話への充電などと同時に接続しない。 ● パソコンや接続機器に障害を与えるおそれがあります。
⊘	充電電池の定格充電能力に合わないパソコン等の機器での充電をしない。 ● パソコン等、機器の故障につながるおそれがあります。		


各部の名称



<付属品>



ストラップ



USBケーブル



警告

内蔵のリチウムイオン電池について


●絶対に分解して電池を本体から取り出さないでください。



Li-ion

使い方


1. お買い上げ後初めて使用する場合、必ず充電をしてからご使用ください。
本体への充電は付属品のUSBケーブルを使い、下記の方法で充電を行います。
付属のUSBケーブルを本機側面の端子に接続し、反対側は市販の充電用USB出力ACアダプターやモバイルバッテリー等のUSB出力端子に接続して充電を行います。



- 充電しながら使用しないでください。
過充電による発火、故障の原因になります。
また、充放電繰り返しにより電池寿命劣化の原因になります。

2. 充電が完了したら「電源/風量」切換スイッチを約3秒間長押しして運転を開始します。

風量調整 スイッチを1回短く押すごとに下記の順に変わります。



電源を切る時は「電源/風量」切換スイッチを約3秒間長押ししてください。

使い方

① 首にかけて使う場合

- 付属のストラップを使用して首にかけて使えます。


ストラップの取り付け方法



ストラップの先端に付いているストラップホルダーの両端を押して平布部を外します。



ストラップホルダーのひも部を、ストラップの取り付け穴に通します。もう一方も同様に通します。



ストラップホルダーに平布部の先端を差し込んで元に戻します。

② 卓上に置いて使う場合

- スタンドを立てて置いて使えます



背面のスタンドを起こします。



- ・ カバンなどに入れて持ち歩く際は電源ボタンが接触しないように十分ご注意ください。誤動作により、電池がなくなったり、故障の原因になります。
- ・ 電源ボタン接触による電池切れ、故障、その他お手荷物の損傷など保証対象外となります。

お手入れの方法

1. 充電中の場合、充電を中止し、運転中の場合はスイッチを「切」にしてからお手入れをしてください。
- 本体の表面の汚れは40℃以下のぬるま湯に浸したふきんをかたくしぼって拭いてください。



- ・シンナー、ベンジン、アルカリ洗剤、灯油、ベンゾール、アルコール、みがき粉などで拭かないでください。樹脂や塗装部分の変色、変質による破損の原因になります。
- ・本体や USB ケーブルを水に浸けたり、水をかけたりしない。湿気の高い場所で使用、保管しない。ショート、感電やけがの原因になります。

故障かな？と思ったら

異常が生じたときは、次の点をお調べになってからお買い上げの販売店または弊社のサービスセンターにご相談してください。

こんなとき	おたしかめください
電源/風量切換スイッチを押しても作動しない。	<ul style="list-style-type: none">● 充電池が切れていませんか？ ⇒ 満充電にしてから、動作させてください。● 充電の際、USBケーブルがゆるんでいませんか？ ⇒ 根本までしっかり差し込んでから充電してください。● USBプラグを接続した機器の電源は入っていますか？ スリープモードになっていませんか？ ⇒ 接続機器の状態を確認の上、充電してください。
置いた時にガタガタする。	<ul style="list-style-type: none">● 設置場所の表面に凹凸などありませんか？ ⇒ 平面でご使用ください。
動作するが、すぐに止まる。弱では使えるが、風量を上げると停止する。	<ul style="list-style-type: none">● 充電は十分にされていますか？ ⇒ 満充電にしてから、動作させてください。
ファン部が回転しているが風が弱い。	<ul style="list-style-type: none">● 吸気口がふさがっていませんか？ ⇒ 障害物を取り除いてください。

製品仕様

品名	ネックストラップファン
型番	NFJ6-NS21NV / NFJ6-NS21WT
定格入力 電圧 / 電流	USB入力 DC5V / 1A
内蔵電池	リチウムイオン電池 3.7V / 2000mAh
消費電力	約 4W
本体サイズ	88(W)×27(D)×104(H)mm
本体質量	約 130g
USBケーブル	約 0.8m (Type C)
風量調節	3段階 (弱・中・強)
充電時間	約 4時間 (入力 5V / 1Aの場合)
連続使用可能時間	約 8時間 (弱)～2時間 (強)
材質	本体:ABS、羽根:PP
付属品	USBケーブル、ストラップ、取扱説明書

※製品の仕様や外観は改良のため、予告なく変更される場合があります。

※充電時間は接続機器の電源供給能力が低い場合、長くなります。

※使用可能時間は目安です。風量の強さ、使用環境により異なります。

製品の廃棄について

廃棄の際は、各地方自治体の条例などの定めに従って廃棄してください。